



# アロン簡易暖房便座 ホットシートN 取扱説明書

このたびはアロン簡易暖房便座ホットシートNをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。



ARONKASEI CO.,LTD.

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



## 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。


|  <b>注意</b>                                                                            |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <b>分解・修理・改造は絶対にしないこと</b><br>感電や発火の原因になります。分解・修理が必要なときは、お買い求めになったお店か裏面の支店・営業所にご相談ください。                                                 |
|                                                                                                                                                                        | <b>お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行うこと</b><br>感電や発火の原因になります。                                                                                       |
|                                                                                                                                                                        | <b>コンセントから抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って行うこと</b><br>コードを持って抜くと、コードが傷み感電や発火の恐れがあります。                                                        |
|                                                                                                                                                                        | <b>長時間外出される場合には、電源プラグを抜くこと</b>                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        | <b>電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこりは、よくふきとること</b><br>電気絶縁が低下し、火災の原因になります。                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | <b>使用中熱いと感じたり、部分変色や、焦げ臭いなど異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜くこと</b><br>感電や火災の恐れがありますので、お買い上げの販売店または、裏面の支店・営業所にご連絡ください。                               |
|                                                                                                                                                                        | <b>電源は配線工事に関する法令・規定に従った「有資格者」による配線工事の電源を使用すること</b><br>火災や感電の原因になります。                                                                  |
|                                                                                                                                                                        | <b>便座カバーは必ず使用すること</b><br>やけどの原因になります。                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | <b>使用者が、自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと</b>                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        | <b>お子様・お年寄り・身体の不自由な人・皮ふ感覚の弱い人などが使用するときは、介助者が十分注意すること</b><br>低温やけどの原因になります。<br>低温やけどは比較的低い温度40～60℃でも長時間（状態や個人差により異なりますが）皮ふにふれて起こるものです。 |
|                                                                                                                                                                        | <b>安全のため20分以上使用する場合は電源プラグをコンセントから抜くこと</b><br>低温やけどの原因になります。                                                                           |

|  <b>注意</b> |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>電源コードを傷つけ・破損・加工・変形・たばねたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと</b><br>電源コードが破損し、火災の原因になります。 |
|                                                                                             | <b>電気製品ですので折り曲げたり、ピン・刃物などで傷をつけたりしないこと</b><br>変形や故障の原因になります。                  |
|                                                                                             | <b>特殊便座（暖房便座、クッション性のある便座など）に使用しないこと</b>                                      |
|                                                                                             | <b>ぬれた手で電源プラグにさわらないこと</b><br>感電の恐れがあります。                                     |
|                                                                                             | <b>熱源（ヒーター、ストーブなど）の近くでは使用しないこと</b><br>故障の原因になります。                            |
|                                                                                             | <b>室温25℃以上では使用しないこと</b><br>やけどの原因になります。                                      |
|                                                                                             | <b>便座を倒すとき、乱暴に扱わないこと</b><br>故障の原因になります。                                      |
|                                                                                             | <b>蓋の上に座ったり、立ったりしないこと</b><br>故障の原因になります。                                     |
|                                                                                             | <b>塩素系洗剤・酸・アルカリ性洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないこと</b><br>トイレ内で殺虫剤を使用しないこと           |

## 電気代について

●標準消費電力は、12.5W/hで1日24時間通電・1kw/h24円とした場合、1日当たり約7円20銭、1ヵ月（30日）当たり約216円が目安になります。


# 各部の名称




|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 定 格   | 交流100V-15W              |
| 表面温度  | 室温10℃で使用時約38℃となります。     |
| 発 熱 体 | 金属抵抗線式                  |
| 電源コード | 2芯ビニル平型コード0.75㎡有効長約1.3m |

# ご使用方法

- (1) 商品のウラに付いている両面テープの剥離紙を剥がしホットシートを便座に貼付けてください。



- (2) 貼付けたホットシートと便座にカバーをかけて位置合わせをしてください。



- (3) 電源プラグを家庭用100Vのコンセントに根元まで確実に差込んでください。

